







Included / Inclus /Vključeno





1






2




3



4




5



PEBBLE GREY

250.01.04 – 250.02.04 – 250.03.04

Onyx mirror – 600mm x 800mm



PEBBLE GREY

250.01.04 – 250.02.04 – 250.03.04

Onyx mirror – 600mm x 800mm

WARNING:

Read these instructions carefully before proceeding. Keep these instructions in a safe place for future reference.

IMPORTANT:

We recommend that you consult a qualified electrician. All electrical Installation must be carried out in accordance with current IEE wiring regulations (BS7671).

SAFETY WARNINGS:

- These products must not be modified in any way or installed in any other way than dictated in these instructions.
- Any modifications may render the product unsafe and will void the products warranty.
- This product is for indoor use only.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

The symbol on the product and/or accompanying document, the crossed out wheellie bin, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic waste.

MAINTENANCE

- Ensure that the power is disconnected prior to cleaning.
- Wipe over with a cloth periodically.
- Do not use harsh chemical solvents, this may dis-colour or damage the finish.

NOTE

- Please ensure you use an appropriate driver with an adequate max wattage.
- Do not overload the LED Driver.
- The Demister Pad is located in the centre of the mirror. The de-mist function may take several minutes to propagate to the outer edges of the mirror glass.

ATTENTION:

Veillez lire attentivement les instructions avant d'entre pendre l'installation du produit. Il est conseillé de conserver ces instructions dans un endroit sûr pour les consulter plus tard.

IMPORTANT:

Nous vous recommandons de consulter un électricien qualifié. Toute installation électrique doit être effectuée conformément aux réglementations de câblage IEE en vigueur (BS7671).

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ:

- Ces produits ne doivent être modifiés, toute modification peut entraîner la déchéance de la garantie et rendre le produit dangereux.
- Ce produit convient uniquement à un usage intérieur.

DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Le symbole sur le produit et / ou le document d'accompagnement, la poubelle à roulettes barrée, indique que ce produit ne peut pas être traité avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, il devrait être remis au point de collecte concerné pour le recyclage des déchets électriques et électroniques.

ENTRETIEN

- Assurez-vous que l'alimentation est débranchée avant le nettoyage.
- Essuyez régulièrement avec un chiffon.
- N'utilisez pas de solvants chimiques corrosifs, cela pourrait décolorer ou endommager le fini.

REMARQUE

- Veuillez vous assurer d'utiliser un DRIVER LED approprié avec une puissance maximale adéquate.
- Ne surchargez pas le driver de LED.
- Le tampon antibuée est situé au centre du miroir. La fonction de désembuage peut prendre plusieurs minutes pour se propager aux bords extérieurs du miroir.

OPOZORILO:

Pred pričetkom uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite na varno v primeru kasnejše uporabe.

POMEMBNO:

Priporočamo, da se pred namestitvijo posvetujete s pooblaščenim električarjem. Vsa električna inštalacija mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi IEE o ožičenju (BS7671).

VARNOSTNA OPOZORILA:

- Teh izdelkov ne smete na noben način spreminjati ali nameščati drugače, kot je navedeno v navodilih.
- Predelava izdelka ni dovoljena. V primeru kakršnihkoli sprememb ali predelave izdelka lahko izničite garancijo in izdelek lahko postane nevaren.
- Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.

ODPADNA ELEKTRIČNA IN LEKTRONSKA OPREMA (WEEE)

Simbol na izdelku ali priloženih navodilih, prečrtan zaboj za smeti, označuje, da se s tem izdelkom ne ravna kot z odpadki iz gospodinjstva, temveč se ga mora predati na ustrezno zbirno mesto za električni in elektronski odpad.

VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izklopljena iz omrežja.
- Izdelek občasno obrišite z mehko krpo, da ne poškodujete zaključnega sloja.
- Ne uporabljajte močnih kemičnih sredstev, saj lahko z njimi spremenite barvo ali poškodujete zaključni sloj.

OPOMBA

- Prepričajte se, da uporabljate ustrezen gonilnik z ustrezno maksimalno močjo.
- Ne preobremenite LED gonilnika.
- Demister Pad se nahaja na sredini ogledala. Odstranjevanje megle lahko traja nekaj minut, da se razširi na zunanje robove zrcalnega stekla.

UK
CA

RoHS

CE

RoHS

CE

RoHS

CE